



Heizung eingeschaltet

Temperatureinstellung

1. Drücken Sie zweimal auf das Display.

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays geht an und die Temperaturanzeige blinkt.

2. Drücken Sie auf die rechte Seite des Displays um die Temperatur zu reduzieren oder auf die linke Seite um die Temperatur zu erhöhen.

Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, wird die eingestellte Temperatur gespeichert und im Display erscheint wieder die aktuelle Raumtemperatur.

Drücken Sie einmal auf das Display, um die Beleuchtung für 15 Sekunden einzuschalten.