

## Generalsteuerung Jalousie



Grundsätzlich ist die Schaltuhr als Generalschalter „alles auf/ab“ anzusehen. Unten links im Display wird der Modus angezeigt.

**MANUELL** kurz auf oder ab drücken, und alle Rolläden fahren in die entsprechende Position. Nochmaliges drücken stoppt die Aktion.

**!! Rolladenmotoren brauchen nach der dritten Fahrt eine Abkühlphase. Sie sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.**

**Block**

1. Schwarze Pfeiltaste 1 Sekunde drücken. Das Hauptmenü öffnet sich.
2. Schaltzeiten auswählen
3. OK bestätigen
4. Block auswählen
5. Menüpunkt Schaltzeiten Block öffnen – Mo-Fr
6. Auf Wunsch Zeit verändern – mit OK bestätigen
7. Auf Wunsch Abfahrzeit ändern – mit OK bestätigen
8. Die Schritte für Sa und So wiederholen.