

Anleitung: Reset Thermostate

Waimerstraße 3

Wenn die Batterien der Thermostate leer sind, taucht unten eine halb gefüllte Batterie auf dem Display auf bzw. geht das Display aus. Wenn dies der Fall ist, bitte die Batterie tauschen und folgende Anleitung befolgen:

1. Thermostat von der Wand nehmen und Batterie wechseln.
2. Schwarzen Knopf der hinter dem Thermostat ist für ein paar Sekunden gedrückt halten (Reset).
3. Thermostat wieder an die Wand aufsetzen.
4. Temperatur auf 35 Grad stellen.
5. 10 Minuten warten
6. Temperatur auf 5 Grad stellen (der Heizbefehl muss wieder aus gehen).
7. Nun sollte wieder alles funktionieren.

